

Sådan måler du stolebenet for nye dupsko

Udskiftning af dupsko



For at fjerne den gamle dupsko, kan du enten bruge en skruetrækker eller en tang. Hvis ikke det lykkes, kan du evt. banke dupskoen ind i røret.

Obs! Når du køber vores **Silent Socks**, skal de gamle dupsko blive siddende.



Billedet viser et stoleben, hvor dupskoen kan sættes indeni (som en prop) eller udenpå som en strømpe. Brug evt. en gummihammer for at få den helt på plads.

Dette stoleben måler udvendigt 19 mm og du skal derfor vælge mål Ø19 på produktsiden



Udvendig dupsko, se eksempelvis varenr. 97751903




Denne dupsko er en indvendig model, og den sættes i som en "prop" Til dette stoleben, skal du også vælge Ø19, fordi det altid er det udvendige mål, du skal tage.

Indvendig dupsko, se eksempelvis varenr. 97211903

På de indvendige dupsko kan der være forskel på godstykkelsen, og det kan du læse mere om på produktsiden på dupskoshoppen.dk, i "**beskrivelsen**" af dupskoen. Se eksempelvis "Dupsko runde fladt hoved" hvor du kan vælge "Ø30 mm sort" (varenr. 97243003) eller "Ø30 mm sort gods 3-5 mm" (varenr. 97243013)

Under mål kan du vælge rørgodstykkelsen. Rørgodstykkelsen er tykkelsen af sidevæggen, altså selve materialet (det måler du med en skydelære.)

Ydremål til dupsko



Uanset, om det er mål til en indvendig eller udvendig dupsko, og om den er rund eller firkantet, så er det ydermålet, du skal måle med en lineal eller en skydelære.



De bedste hilsener fra
Dupskoshoppen.dk

